

LAKERING AF TIDLIGERE BEHANDLET GULV



Gulvet vaskes med grundrens fortyndet med vand 1:50. Der tørres efter med en klud opvredet i vand. Derefter vaskes gulvet med eddikesyre fortyndet med vand 1:100. Der tørres efter med en klud opvredet i vand.

- Grundrens
- Gulvklude
- Gulvspand
- Gulvskrubbe
- Gummihandsker
- Eddikesyre 32%



Huller og revner spartles med plastisk træ. Når træet er tørt, slibes det med sandpapir korn 120. Der tørres efter med en klud opvredet i vand.

- Plastisk træ
- Spartel
- Sandpapir, korn 120
- Slibeeklods



Gulvet finslibes med sandpapir korn 120, der monteres på et slibebræt, som påsættes et forlængerskaft. Der tørres efter med en klud opvredet i vand.

- Sandpapir, korn 180
- Slibebrædt
- Forlængerskaft



Gulvlakken påføres første gang med en pensel langs kanter og i hjørner. Til de store flader bruges en rulle påsat et forlængerskaft. -Tørretid fire timer -

- Gulvlak
- Rulle
- Skaft
- Pensel
- Bakke



Gulvet finslibes med sandpapir korn 180, der monteres på et slibebræt, som påsættes et forlængerskaft. Der tørres efter med en klud opvredet i vand.



Gulvlakken påføres anden gang med en pensel langs kanterne og på de store flader med en rulle påsat et forlængerskaft. - Fuldhærdning tre døgn -

BECKMANN

