

MALING AF FLISER



Der vaskes med grundrens fortyndet 1:50 med vand.
Der vaskes efter med en klud opvredet i vand.
Derefter vaskes med eddikesyre fortyndet 1:100 med vand.
Der tørres efter med en klud opvredet i vand.

- Spartel
- Polyfilla

- Sandpapir
- Slibeklods



Grunder påføres kanter med en pensel og med en rulle på de store flader.
-Tørretid et døgn -

- Spartel
- Polyfilla

- Sandpapir
- Slibeklods



Huller spartles med vådrumsspartel.
-Tørretid seks timer -
Når spartelmassen er tør, slibes med sandpapir korn 180.
Overfladen tørres med en klud opvredet i vand.
Spartlinger males med grundmalingen.

- Spartel
- Polyfilla

- Sandpapir
- Slibeklods



Kanter males første gang med en pensel og de store flader med en rulle.
-Tørretid ét døgn -

- Spartel
- Polyfilla

- Sandpapir
- Slibeklods



Overfladen slibes med sandpapir korn 180.
Overfladen tørres med en klud opvredet i vand.

- Spartel
- Polyfilla

- Sandpapir
- Slibeklods



Kanter slutmales med en pensel og de storeflader med en rulle.

- Spartel
- Polyfilla

- Sandpapir
- Slibeklods

BECKMANN

