

MALING AF UBEHANDLET TRÆVÆRK



Grunder påføres kanterne med en pensel og med rulle på de store flader.
-Malbar efter fire timer-

- Grunder
- Rullesæt
- Pensel



Huller spartles nemt med finspartel.
-Tørretid seks timer-
Når spartelmassen er tør, slibes med sandpapir korn 180.
Overfladen tørres med en klud, opvredet i vand.

- Spartelmasse
- Spartel
- Sandpapir, korn 120
- Slibeklods



Revner og indvendige hjørner fuges med acrylfugemasse.
Fugen glattes med en pensel fugtet med vand.

- Acrylfuge
- Fugespattel
- Fugepistol
- Pensel



Spartlingerne males med grundmalingen.

- Færdigmaling
- Skumflockrulle
- Skaft
- Bakke
- Pensel



Kanter og karme males første gang med en pensel og de store flader med en rulle.
-Malbar efter seks timer-



Kanter og karme slutmales med en pensel og de store flader males med en rulle.

BECKMANN

