

# MALING AF VÆG



Væggen afvaskes med grundrens, fortyndet med vand 1:50. Der vaskes efter med en klud opvredet i vand.

- Grundrens
- Svamp
- Spand

- Gummihandsker
- Klude



Huller og sprækker spartles med spartelmasse. Når spartelmassen er tør, slibes den let med sandpapir korn 120.

- Spartelmasse
- Spartel

- Sandpapir
- Slibeklods



Indvendige hjørner, langs paneler, karme og indfatninger fuges med acrylfugemasse, der glattes med en fugespartel.

- Acrylfuge
- Fugepistol

- Fugespartel



Afdækning med maletape af kanter og paneler inden væggen males første gang med en pensel. De indvendige hjørner males med en hjørnerulle.

- Hjørnerulle
- Pensel

- Tape



De store vægflader males første gang med en langluvet malerulle, som kan monteres på skaft.

- Vægmalning
- Rullesæt

- Forlængerskaft



Kanter males anden gang med en pensel, og de store flader males med en langluvet malerulle.

# BECKMANN

