

# NEDTAGNING AF TAPET



Tapetet perforeres med en tapetridser.



Dampen fra tapetafdamperen opløder klisteret bag tapetet. Eller brug tapetopløser fortyndet med vand 1:7 påført med en kalkkost.



Det oplødte tapet fjernes med en spartel.

- Tapetopløser
- Kost
- Tapetridser
- ELLER

- Tapetafdamper
- Tapetridser

- Spartel



Rester af tapet fjernes med en slibesvamp fugtet med tapetopløser.



Huller udspartles med polyfilla udrørt i vand. Når spartelmassen er tør, slibes med sandpapir korn 120 sat på en slibeklods eller et slibebræt.

- Slibesvamp
- Gummihandsker

- Spartelmasse
- Sandpapir korn 120

# BECKMANN

