

# OLIEBEHANDLING AF FYR



Gulvet vaskes med trærens fortyndet med vand 1:10.

- Trærens
- Gulvskrubbe
- Gulvklud



Huller og revner spartles med plastisk træ. Spartlinger slibes med sandpapir korn 120.

- Plastisk træ
- Sandpapir
- Spartel
- Slibeklods



Lud påføres med en ludpensel monteret på et skaft. - Skal tørre i fem timer -

- Hvid lud
- Ludpensel
- Forlængerskaft



Olien masseres manuelt ned i gulvet ved kanter og hjørner med en skuresvamp. Olien fordeles og masseres ned i gulvet med en hvid pad monteret på en woodboy.

- Træolie
- Pads
- Skuresvamp
- Woodboy



Overskydende olie fjernes inden 15 minutter med en gulvklud monteret på en Woodboy.



Gulvet vedligeholdes fremover med oliepleje.

- Oliepleje

# BECKMANN

