

OPSÆTNING AF GLASVÆV I VÅDRUM



Armeringsklæber påføres i hjørner og langs kanter med en pensel. På de store flader bruges en rulle til påføringen i et ensartet lag.

- Armeringsklæber
- Pensel
- Rullesæt



Glasvævet opsættes først øverst og trykkes let ind på underlaget. Vævet glattes med en vævspartel, så alle luftlommer fjernes.

- Vævspartel
- Kniv



Glasvævet grundes herefter med armeringsklæber.
- Malbar efter ét døgn -



Acrylmaling påføres i hjørner og langs kanter med en pensel. På de store flader bruges en rulle.
- Malbar efter fire timer -

- Acrylmaling
- Pensel
- Malerulle
- Tape
- Skaft



Acrylmaling påføres hjørner og kanter anden gang med en pensel. På de store flader bruges en rulle.
- Malbar efter fire timer -



Acrylmaling påføres hjørner, og kanter tredje gang med en pensel. På de store flader bruges en rulle.
- Hærdet efter fire timer -

BECKMANN

