

TRÆBESKYTTELSE PÅ TIDLIGERE BEHANDLET TRÆ



Træværket vaskes med husrens, fortyndet med vand 1:20.
- Skal virke i to døgn -
- Vaskes efter med vand -

- Husrens
- Spand
- Vaskebørste



Løstsiddende maling fjernes med et skrabejern.
Der slibes til fast bund, med sandpapir korn 80.

- Skrabejern
- Sandpapir korn 80
- Slibeklods



Alt sugende træ grundes med grundingsolie.
- Malbar efter et døgn -

- Grundolie
- Pensel



Huller og revner spartles med spartelmasse.
Spartlingerne slibes med sandpapir korn 120.
- Malbar efter seks timer -

- Spartelmasse
- Sandpapir
- Spartel



Kanterne males første gang med en pensel og de store flader med en stor pensel.
- Malbar efter et døgn -

- Træbeskyttelse
- Forlængerskaft
- Kantpensel
- Tape
- Facadepensel



Kanterne males anden gang med en pensel og de store flader males med en stor pensel.

BECKMANN



- Værem har den bedste kvalitet
- Du får den bedste rådgivning
- Du kober til den bedste pris